

Инструкция для электропогоняло Technoshock

Инструкции по технике безопасности



Предупреждение

- * **ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ Электропогоняло.**
- * **ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ДОМАШНЕМ СКОТЕ.**
- * **НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО СРЕДСТВО НА ЛЮДЯХ.**
- * **ХРАНИТЕ ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.**
- * **ДАННОЕ УСТРОЙСТВО генерирует импульс высокого напряжения, и вы никогда не должны прикасаться к электродам во время включения устройства.**
- * **ДАТЧИК ПОГОЛОВЬЯ СКОТА всегда готов к использованию, когда включен главный выключатель включения / выключения.**
- * **ОБЯЗАТЕЛЬНО защищайте наконечник от влаги, даже если он имеет водонепроницаемую конструкцию.**
- * **Используйте в хорошо проветриваемом помещении. Не используйте вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или пыли.**
- * **Всякий раз, когда электропогоняло не используется, убедитесь, что переключатель включения/выключения находится в положении ВЫКЛ.**
- * **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО Электропогоняло, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЕ**

Применение Данный продукт представляет собой электрический привод для скота, предназначенный для перемещения крупного рогатого скота и свиней.

Функция Устройство для животноводства использует батареи для питания электронной схемы, которая генерирует импульс высокого напряжения. Этот импульс подается при прикосновении к животному двумя электродами.

Защита животных Пожалуйста, следуйте правилам, которые применяются к защите животных и забою в вашем регионе.

Замена батарейного блока Прежде чем пытаться извлечь аккумуляторный блок, убедитесь, что главный переключатель включения/выключения находится в положении **ВЫКЛ.**

Извлечение и повторная установка батарейного блока:

1. Отсоедините батарейный блок от конца электропогоняло, нажав "push" на вышеуказанный выступ, вращая ручку и батарею.
2. Вращая ручку и батарейный блок, слегка отодвиньте батарейный блок от ручки.
3. Батарейный блок должен освободиться без особых усилий.
4. Для переустановки батарейного блока: нажмите на язычок батарейного блока и поверните по часовой стрелке.

Зарядка аккумуляторной батареи:

Аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, прежде чем устройство можно будет использовать в первый раз.

- * Для зарядки убедитесь, что шнур зарядного устройства правильно подключен к розетке (расположенной на торце батарейного блока).
- * Светодиодный индикатор загорится и будет гореть красным до тех пор, пока аккумулятор не будет полностью заряжен, а светодиодный индикатор не загорится зеленым (прибл. 5 часов).
- * Через 5 часов индикатор загорится зеленым.
- * Отключайте зарядное устройство от сети, когда оно не используется.
- * Не пытайтесь разбирать батарейный блок. Внутри нет никаких исправных деталей. Разборка приведет к аннулированию гарантии.

Теперь насадка для скота готова к использованию.

Использование насадки для домашнего скота

*Убедитесь, что главный выключатель включения/выключения находится в положении "ВКЛЮЧЕНО".

* Приложите электроды к мышце задней ноги животного. Нажмите и отпустите спусковой крючок. Никогда не прикасайтесь наконечником к морде, ушам, области головы или гениталиям животного.

* В качестве альтернативного метода нажмите на спусковой крючок, а затем прикоснитесь к животному. Подстрекатель для скота - это гуманное средство для перемещения упрямых животных, когда другие методы неэффективны. Никогда не держите электроды на животном в течение длительного времени, пока нажат спусковой крючок.

Поддержание вашего поголовья скота

Перед чисткой вашего электрошокера извлеките батарейный блок. Для чистки используйте влажную ткань и мягкое бытовое чистящее средство. Не

погружайте устройство в жидкость, так как это может привести к повреждению устройства и аннулированию гарантии. Перед повторной сборкой и использованием убедитесь, что ваш электрошокер для скота полностью высох.

Хлыст:

Прикрепите вал к блоку рукоятки.

Совместите металлические зубцы в блоке рукоятки с пазом на валу.

Затяните гайку хомута.

