Руководство по использованию воздушного насоса R510-29 для анестезиологической установки R650-S1

Введение

Воздушный насос анестезиологической машины (R510-29) — это устройство, которое обеспечивает сжатие воздуха для создания стабильного воздушного потока давления, необходимого для качественного использования анестезиологической установки. Используется для подачи воздуха в анестезиологическую установку RWD R650-S1. Благодаря невысокому кровню механического шума, производимого воздушным насосом, обеспечивается возможность его использоваться в течение длительного времени без перерывов.

Установка и использование

1. Воздушный насос должен быть установлен на устойчивой поверхности.

   Подключите воздушную магистраль к «выходу» на корпусе насоса;





2. Подключите воздушную магистраль, которая была подключена к насосу, ко «входу» на анестезиологической установке.





3. Подключите кабель питания насоса к сети 220V и включите, нажав кнопку выключателя.



Внимание

Перед использованием воздушного насоса необходимо проверить надежность соединений воздушной магистрали.
После использования выключите прибор и уберите в недоступное для солнечных лучей и место. Избегайте загрязнений корпуса воздушного насоса.

Гарантия на продукцию

Настоящая гарантия распространяется только на новые изделия, приобретенные в компании RWD или у дилеров, уполномоченных компанией RWD.

RWD

RWD Life Science Co., Ltd.
Add: 10410 Corporate Drive, Sugar Land, TX 77478, USA
Add: (Floor 9, 19&20 Building 7A, Floor 9 Building 7D) Room 1901, Building 7A, International Innovation Valley, Dashi 1st Road, Xili Community, Nanshan District, Shenzhen 518000, Guangdong, P. R. China
Web: www.rwdstco.com E-Mail: service@rwdls.com
Tel: 0086-755-86111281 001-858-900-6602(USA)